


輔具使用說明

四腳枱適用對象：

1. 下肢輕微無力者。
2. 半側偏癱者。

高度調整：

1. 使用者放鬆站好，雙手自然下垂，四腳枱置於健側身體旁。
2. 四腳枱軸心偏移且夾角較大的一側靠近身體。
3. 按壓彈扣，握把高度調整至與手腕關節同高。此時將手握住握把，肘關節呈現彎曲 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 。



使用方式：

1. 身體站直，手握住握把。
2. 四腳枱抬起，往前移約一步的距離。
3. 患側腳往前一步。
4. 健側腳往前一步。